


## C20XE Kabelbaum ohne TC



- A Stecker Zündverteiler
- B Benzinpumpenrelais
- C Stecker Zündspule
- D Verbindungsstecker zum Anlasserkabelbaum
- E1 Stecker Leerlaufregler (schwarz)
- E2 Stecker Klopfsensor (rot)
- F1 Masseverbindung Ansaugbrücke links
- F2 Masseverbindung Ansaugbrücke rechts
- F3 Masseverbindung Ansaugbrücke rechts
- G Stecker Tankentlüftungsventil
- H Luftmassenmesser
- I Drosselklappenschalter
- J Stecker Motortemperatursensor
- K Stecker A/B-Codesstecker
- L Stecker Kurbelwellensensor
- M Stecker Lambdasonde
- N Stecker Innenkabelbaum
- O Stecker Steuergerät

**7**  
Zadot  
CONVERSIONS